



- 150 TABLETTES
- FORMULATION ENZYMATIQUE
- ACTIF DÈS 50°C
- EFFICACITÉ PROUVÉE
- FILM HYDROSOLUBLE

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Tablette rectangulaire

Couleur : Bi-couches vert / blanc

Odeur : Citronnée

Poids unitaire : 15 g

Emballage unitaire : film hydrosoluble

pH en sol. aqueuse à 1% : 10,50 ± 0,50

Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP : GHS

07 ATTENTION

Stockage : Hors gel et forte chaleur

Matériau emballage : PEHD/carton

Recyclable : 100%

## RÈGLEMENTATION

Règlement CE n°648/2004-907/2006 : - moins de 5% : agents de surface non ioniques - 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés - enzymes - parfums. Conforme à l'arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale /régionale/nationale/internationale.



ATTENTION



# MAGTEEP

CUISINE

# TABLETTES LAVE-VAISSELLE ECOLABEL

## PROPRIÉTÉS

- Tablette de lavage ecolabel sans phosphate destinée au lavage de la vaisselle et de la verrerie en lave-vaisselle ménagers et lave-verres en cycles
- Active dès les basses températures (50 °C).
- Nouvelle formule renforcée et active sur les salissures oxydables (taches colorées, thé, café, vin, ...).
- Très efficace sur les salissures protéiniques (jaune d'oeuf, crème brûlée) et les salissures amylacées (féculé) grâce à son complexe enzymatique spécifique (amylase, protéase).
- Economique et pré-dosée, évite le surdosage.
- Simple et sûre d'utilisation.

## MODE D'EMPLOI

Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle.

Placer directement la pastille dans le compartiment prévu à cet effet, sans retirer son film protecteur, idéalement, directement dans le panier à couverts.

Utiliser 1 tablette par cycle de lavage (50 °C), pour une eau de dureté inférieure à 16 ° f. En cas de vaisselle très sale ou de salissures fortement incrustées ou sèches, ajouter une seconde tablette. Informez-vous sur la dureté de votre eau auprès de votre mairie (°f = degré Français) et suivez attentivement le mode d'emploi.

**ÉLIMINATION DES DÉCHETS :** Assurez-vous que l'emballage d'origine soit parfaitement vide. Le seau et son couvercle sont en PP recyclé et recyclable. Ils doivent être éliminés comme tous déchets plastiques recyclables. Recyclez le carton en temps que déchet carton recyclable.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utilisation uniquement en lave-vaisselle, ne pas utiliser pour la plonge manuelle. Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau. Ce détergent porteur du label écologique de l'Union européenne donne de bons résultats à 50 °C. Utiliser la dose correcte et laver à la température minimale recommandée afin de limiter le plus possible la consommation d'eau et d'énergie et de réduire la pollution de l'eau. Choisissez un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau. Éviter de laisser sécher les souillures organiques avant lavage. Vérifier régulièrement la propreté du filtre. Éviter de laver en machine la vaisselle fragile (argenterie, porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou corne). Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Réf. 910832 - UV : 150 tablettes de 15g /. Poids net : 2,25Kg